

RAZER
LEVIATHAN



Soundbar Razer Leviathan 5.1 s prostorovým zvukem se snadno vejde pod počítačový monitor nebo domácí konzoli. Tento soundbar, který disponuje tou nejmodernější technologií Dolby®, vysoce kvalitními reproduktory a speciálním subwooferem se vyznačuje bohatým zvukem, který dokonale podbarvuje atmosféru epických herních bitevních scén nebo věrně reprodukuje Vaše oblíbené skladby uložené v mobilním telefonu, a díky jeho univerzálnosti jej lze dle potřeby snadno přemísťovat.

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ / POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ	2
2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA	3
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ	5
5. POUŽITÍ SLUCHÁTEK RAZER LEVIATHAN	8
6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA	16
7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	19

1. OBSAH BALENÍ / POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ

OBSAH BALENÍ

- Razer Leviathan
- Síťový adaptér s vyměnitelnými zástrčkami
- Subwoofer
- Optický kabel
- 3,5 mm audio analogový kabel
- 2 páry odnímatelných nožiček
- Rychlý návod k obsluze
- Důležité produktové informace

POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ

Pro hry / filmy


- PC nebo konzole s 3,5 mm audio konektorem jack nebo optickým portem

Pro mobily

- Mobilní zařízení s 3,5 mm audio konektorem jack nebo funkcí Bluetooth®

2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA

REGISTRACE



Zde je uvedeno sériové číslo Vámi zakoupeného výrobku.

Pokud se přihlásíte ke svému účtu na Razer Synapse, můžete v reálném čase zjistit, jak dlouhá záruční doba se vztahuje na Vámi zakoupené produkty. Pokud máte zájem o bližší informace o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky www.razerzone.com/synapse. Pokud již máte uživatelský účet Razer Synapse založený, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím seznamu zvolte položku *Warranty Status (záruční status)*.

Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky www.razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové stránky, nebudete si moct prohlížet záruční status.

TECHNICKÁ PODPORA

Výhody, které získáte:

- 1letá omezená záruka výrobce.
- Bezplatnou online technickou podporu na webových stránkách www.razersupport.com.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE


Soundbar

- Celkový výstupní výkon: 30 W (15 W x 2 RMS)
- Širokopásmové reproduktory: 2 x 2,5" / 63,5 mm
- Výškové reproduktory: 2 x 0,74" / 19 mm
- Impedance: 8 Ω
- Frekvenční rozsah: 180 Hz – 20 kHz
- Přibližná hmotnost: 2 kg

Subwoofer


- Typ: Pasivní
- Celkový výstupní výkon: 30 W RMS
- Širokopásmové reproduktory: 5,25" / 133 mm
- Impedance: 4 Ω
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 180 Hz
- Přibližná hmotnost: 2,35 kg

4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ




- A. Horní panel (tlačítka & LED diody)
- B. Subwoofer s připojeným kabelem
- C. Optický kabel
- D. Kabel 3,5 mm / 3,5 mm
- E. Síťový adaptér s vyměnitelnými zástrčkami

*Použijte zástrčku vhodnou pro Váš region.




- F. Montážní otvory
- G. Vstupní panel
- H. Odnímatelné nožičky pro úpravu sklonu soundbaru

Horní panel



A. Vypínač	slouží k zapnutí či vypnutí soundbaru
B. Kontrolka LED	vstupu Indikuje existující vstupní zdroj audia • OPT: Optický • AUX: Analogový • : Bluetooth
C. LED indikátor ekvalizéru	Indikuje aktuálně vybrané přednastavení ekvalizéru • : Hry • : Hudba • : Filmy
D. Tlačítko pro výběr vstupu	Přepíná mezi 3 typy vstupu
E. Tlačítko párování Bluetooth	Aktivuje funkci Bluetooth
F. Dolby® zpracovávání	Aktivuje Dolby zpracovávání optických audio vstupů
G. Tlačítko ztlumení	Ztlumuje / zesiluje soundbar
H. Snížení hlasitosti	Snižuje celkovou hlasitost audia
I. Zvýšení hlasitosti	Zvyšuje celkovou hlasitost audia
J. Přednastavení ekvalizéru	Přepínač mezi 3 přednastaveními ekvalizéru

Vstupní panel



K. Výstup subwooferu

L. Hlavní příkon


M. Optický vstup

N. Analogový vstup 3,5 mm


5. POUŽITÍ SOUNDBARU RAZER LEVIATHAN

NASTAVENÍ A UMÍSTĚNÍ SOUNDBARU

1. Vyberte si zástrčku používanou ve Vaší zemi a připojte ji k adaptéru.




2. Umístěte soundbar a subwoofer na vybraná místa.
S ohledem na optimální výkon zajistěte, aby bez ohledu na umístění soundbaru stál subwoofer na zemi.




3. Připojte soundbar k subwooferu a do příslušného elektrického zdroje.

Poznámka: Při připojování / odpojování subwooferu k / od soundbaru Razer Leviathan dbejte na to, abyste stiskli pojistku konektoru a správně jej nasadili. Nesprávné odpojení kabelu subwooferu může vést k ukončení platnosti záruky.



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ




PŘIPOJENÍ K AUDIO ZDROJI

Poznámka: Při připojování k přístrojům s vestavěnými reproduktory může přehrávání audia pokračovat jejich prostřednictvím. V takovém případě manuálně přepněte audio výstup svého přístroje na soundbar Razer Leviathan.


Připojení prostřednictvím optického kabelu

Připojte soundbar Razer Leviathan prostřednictvím jeho optického portu a stiskněte tlačítko , dokud se nerozsvítí kontrolka OPT LED.



Připojení prostřednictvím analogového kabelu

Připojte soundbar Razer Leviathan prostřednictvím jeho analogového portu a stiskněte tlačítko , dokud se nerozsvítí kontrolka AUX LED.



Připojení přes rozhraní NFC


Jednoduše na svém přístroji aktivujte rozhraní NFC, přiblížte jej do dosahu soundbaru a obě zařízení spárujte. Zdroj vstupu se automaticky přepne na spárovaný přístroj.



Připojení přes Bluetooth®

Pokud používáte vstup přes Bluetooth soundbaru poprvé, případně se jeho prostřednictvím pokoušíte připojit nový přístroj, musíte aktivovat režim párování.

1. Režim párování aktivujete tak, že na minimálně 3 vteřiny stisknete tlačítko rozhraní Bluetooth. Kontrolka rozhraní Bluetooth začne pomalu blikat.



2. Aktivujte u svého přístroje rozhraní Bluetooth a začněte vyhledávat nové přístroje Bluetooth.
3. Ze seznamu nalezených přístrojů vyberte možnost "Razer Leviathan".
4. Počkejte, až bude párování dokončeno. Po úspěšném připojení přestane kontrolka rozhraní Bluetooth na horním panelu soundbaru blikat a zůstane svítit.

Seznámení s režimy Bluetooth

Modul Bluetooth soundbaru pracuje ve 3 režimech – režim párování, režim připojování a režim připojitelnosti.

	Režim párování	Režim párování	Režim připojitelnosti	Režim připojení
	Párování s novým zařízením.	Připojení k poslechu spárovanému zařízení	Připraveno k připojení k posledním 4 spárovaným zařízením. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a vyberte Razer Leviathan pro připojení.	Když je zařízení připojeno k soundbaru přes Bluetooth
Zjistitelné?	Jakékoliv Bluetooth zařízení	Pouze poslední spárov. zařízení	Pouze poslední 4 spárované zařízení	Ne
Jak aktivovat	Stisknete a držete tlačítko bluetooth déle než 3 vteřiny	Stiskněte jednou tlačítko Bluetooth	Automaticky aktivované v párovacím režimu nebo po ukončení připojovacího režimu	Aktivuje se automaticky pokud je zařízení úspěšně spárováno
Časový limit	90 vteřin	10 vteřin	Žádný	Žádný
Automatický prechod do režimu	Režim připojení po časovém limitu	Režim připojení po časovém limitu	-	Režim připojení po ukončení spojení s spárovaným zařízením. (z dosahu)
LED indikátor	Dýchá jednou za vteřinu	Dýchá 2x za vteřinu	Opakovaně dýchá 2x následováno pauzou	Svítlí trvale

ZMĚNA ZDROJE VSTUPU

Soundbar Razer Leviathan podporuje 3 typy audiovstupu – optický, analogový a prostřednictvím Bluetooth. Po zapnutí soundbaru se automaticky aktivuje vstup analogový. Zdroj vstupu můžete manuálně změnit stiskem tlačítka . Aktuálně vybraný zdroj indikuje kontrolka LED.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Chcete-li zvýšit či snížit hlasitost, opakovaně stiskněte příslušná tlačítka, nebo je stiskněte a podržte.  

Zvýšení hlasitosti Snížení hlasitosti



VÝBĚR PŘEDNASTAVENÍ EKVALIZÉRU

Ekvalizér soundbaru má 3 naprogramovaná přednastavení – pro hry, hudbu a filmy. Přepínat mezi nimi lze stiskem tlačítka . Aktuálně vybrané přednastavení indikuje kontrolka LED.



NASTAVENÍ ÚROVNĚ VÝKONU SUBWOOFERU

Stiskněte a podržte tlačítko  a současně pomocí tlačítek  a  snižte nebo zvýšte úroveň výkonu subwooferu.

Zvýšení výkonu subwooferu



Snížení výkonu subwooferu



ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KONTROLEK LED

Pomocí kombinace stisků tlačítek můžete upravit nastavení LED kontrolky svého soundbaru. Stiskněte a podržte tlačítko  a poté pomocí tlačítka  kontrolky LED vypnete nebo zapnete.




OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pokud chcete zrušit nastavení aktuální a obnovit původní tovární, stiskněte a 10 vteřin podržte tlačítko . Soundbar se vypne. Přístroj můžete znovu zapnout.



ÚPRAVA SKLONU SOUNDBARU



Pomocí 2 párů odnímatelných nožiček lze upravit sklon soundbaru tak, aby v šíření reprodukováného zvuku bránilo co nejméně překážek. V závislosti na použitých nožičkách a jejich orientaci lze nastavit sklon 15°, 0° nebo 18°.

6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A ÚDRŽBY UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek požár, elektrický šok, nebo jiné zranění či škodu.

Při používání soundbaru Razer Leviathan tyto bezpečnostní pokyny ve vlastním zájmu prosím dodržujte. Tento návod k obsluze si nechte po ruce, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout.

Pokud se budete držet pokynů pro bezpečné zacházení se soundbarem Razer Leviathan, snížíte riziko popálení.

1. Soundbar Razer Leviathan a síťový adaptér umístěte na stabilní pracovní povrch umožňující odpovídající cirkulaci vzduchu pod a kolem počítače nebo televize.
2. Nepoužívejte ani neinstalujte zařízení na místě, kde by přišlo do kontaktu s vodou, kde je vlhko nebo na mokrý povrch.
3. Nepoužívejte ani neinstalujte zařízení v blízkosti žádného zdroje tepla nebo otevřeného ohně. Nepoužívejte zařízení v blízkosti radiátorů, kamen, krbů, svíček anebo jiných horkých povrchů.
4. Neblokujte ventilační mřížky nebo otvory. Zařízení instalujte na chladném, suchém místě.
5. Čistěte pouze suchým nebo navlhčeným hadříkem. Před čištěním přístroj vypojte z elektrické sítě a na čištění nepoužívejte aerosol anebo tekuté čisticí prostředky.
6. Do otvorů zařízení nekládejte žádné předměty.
7. Veškerou údržbu přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. Odstraňováním krytů se vystavujete nebezpečí zranění elektrickým proudem.

SÍŤOVÝ ADAPTÉR PRO RAZER LEVIATHAN

POZN.: Nesprávné uskladnění nebo použití síťového adaptéru může mít za následek zániknutí platnosti záruky.

Tento síťový adaptér splňuje teplotní omezení stanovená Mezinárodním standardem pro bezpečnost zařízení informačních technologií pro povrchy přístupné uživatelům (IEC 60950-1).

Tento přístroj by měl být zapojován pouze do sítě typu uvedeného na štítku. Pokud si nejste jisti elektrickým zdrojem na místě, kde zamýšlíte přístroj používat, informujte se u místního poskytovatele elektřiny anebo kvalifikovaného technika. Použití AC síťového adaptéru je nebezpečné, protože by produkt mohl být připojen ke zdrojům napájení, které mají nevhodné napětí. Pokud si nejste jisti, jaké je přesné provozní napětí, neváhejte kontaktovat místního distributora nebo maloprodejce.

1. Používejte pouze síťový adaptér, který byl dodán spolu se soundbarem Razer Leviathan, nebo jiný adaptér schválený společností Razer jako kompatibilní s tímto produktem.
2. Síťový adaptér je vybaven vyměnitelnými zástrčkami. Používejte pouze zástrčku určenou pro svou oblast použití.
3. Než připojíte síťový adaptér do zásuvky, ujistěte se, že je na síťový adaptér správně nasazena výměnná zástrčka.
4. Síťový adaptér se může v průběhu normálního používání velmi zahřívat. Proto při provozu přístroje na síťový adaptér nikdy nic nepokládejte.
5. Z bezpečnostních důvodů odpojte zařízení z elektrické sítě během bouřky, nebo pokud ho delší dobu nepoužíváte.
6. Chraňte síťový kabel, aby na něj nikdo nešlápl nebo jej neskřípl, obzvláště pak v blízkosti zásuvky, šuplíků nebo místě jeho výstupu z přístroje.
7. Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely a elektrické vidlice. Mohlo by tak dojít k požáru nebo ke zranění v důsledku elektrického šoku.
8. Síťový adaptér a všechny ostatní kabely odpojte v následujících případech:
 - Chcete-li vyčistit vnější kryt
 - Je-li elektrický kabel nebo zástrčka roztřepená anebo jinak poškozená.
 - Když jsou Razer Leviathan nebo síťový adaptér vystaveny dešti, nadměrné vlhkosti, anebo se pod vnější kryt dostala tekutina.
 - Došlo k pádu soundbaru Razer Leviathan nebo síťového adaptéru, kryt byl poškozen nebo se domníváte, že je nutný servisní zásah nebo oprava.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby bylo používání soundbaru Razer Leviathan maximálně bezpečné, doporučujeme Vám řídit se níže uvedenými pokyny:

1. Pokud při používání našeho zařízení zaznamenáte potíže, které přetrvávají i poté, co provedete nezbytná opatření pro odstranění problému, zařízení odpojte a zavolejte na telefonickou podporu společnosti Razer nebo navštivte stránky internetové podpory www.razersupport.com. Nikdy se nepokoušejte sami zařízení opravit.
2. Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijdete o práva vyplývající ze záruky), neopravujte a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
3. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s jakoukoliv kapalinou a nenechávejte ho ve vlhkém prostředí. Se zařízením pracujte pouze při provozní teplotě v rozmezí 0°C až 40 °C. Pokud by se provozní teplota dostala mimo toto rozmezí, vypněte a odpojte zařízení a nechte ho v klidu, aby se teplota opět stabilizovala na běžné rozmezí.
4. Poslech nadměrně hlasitého zvuku po příliš dlouhou dobu může vést k poškození sluchu. Legislativa některých zemí mimo to povoluje při poslechu maximální hlasitost 86 dB po dobu maximálně 8 hodin denně. Z toho důvodu doporučujeme při dlouhodobém poslechu snížit hlasitost na příjemnou úroveň. Myslete prosím na svůj sluch.

ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

Soundbar Razer Leviathan vyžaduje pro svou optimální funkci minimální údržbu. Doporučujeme, abyste ho jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili ho pomocí měkkého hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte usazování nečistot. K vyčištění zařízení nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.

7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

©2014 Razer Inc. Patent přihlášen. Všechna práva vyhrazena. Razer™, logo tříhlavého hada Razer, logo v podobě dekorativního nápisu Razer a další zde uvedené obchodní známky jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Razer Inc. a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností, které jsou registrovány ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích.

Razer Inc. Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky, obchodní tajemství, patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už registrovaná či neregistrovaná) společnosti Razer Inc. („Razer“) vztahující se k produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv, obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Razer Leviathan („produkt“) se může lišit od obrázků na balení apod. Společnost Razer nenese za tyto odlišnosti nebo případné chyby v tomto manuálu žádnou odpovědnost. Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

Vyráběno v licenci společnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou obchodními známkami společnosti Dolby Laboratories.

N Mark je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích.

AptX® a logo AptX® jsou obchodní známky společnosti CSR plc nebo jedné z jejích přidružených společností a mohou být registrovány v jedné nebo více jurisdikcích.



OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte prosím webovou stránku www.razerzone.com/warranty.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Razer v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku, ztráty informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody, které vzniknou jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti Razer v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY

Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném případě odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s výjimkou toho, že byla na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v žádném případě hradit zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.

OBECNÉ PODMÍNKY

Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na základě těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v dané zemi neplatná nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je neplatná a nevymahatelná) vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících smluvních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z podmínek bez předchozího upozornění.